



Tahukah Anda?

Kenali Tanda-tanda Pecah Ban dan Antisipasinya

Pecah ban merupakan salah satu insiden berkendara yang paling berbahaya, terutama ketika terjadi pada kecepatan tinggi. Selain dapat menyebabkan hilangnya kendali kendaraan, kondisi ini juga berpotensi memicu kecelakaan beruntun. Memahami penyebab, tanda-tanda awal, serta cara pencegahannya menjadi langkah penting bagi setiap pengemudi untuk menjaga keamanan saat berkendara.

Mengapa Ban Bisa Pecah?

Berikut beberapa faktor utama yang menyebabkan ban mengalami kegagalan struktur hingga pecah:



Tekanan Udara Tidak Sesuai
(*under/over-inflation*).



Kerusakan Ban Akibat Kondisi Jalan.



Usia dan Keausan Ban.



Kelebihan Muatan Kendaraan.

Beberapa Tanda yang Harus Diwaspadai

- **Kerusakan Visual**
Ban terlihat retak, aus atau botak, bahkan benang ban mulai terlihat.
- **Bunyi Tidak Normal**
Terdengar suara seperti “dug dug dug” saat kendaraan bergerak.
- **Kendaraan Terasa Tidak Stabil**
Kendaraan terasa mengayun atau bergoyang sehingga pengendalian menjadi kurang stabil.
- **Asap dari Area Ban**
Ban dapat mengeluarkan asap akibat gesekan berlebih dengan permukaan jalan.

Tips Pencegahan Pecah Ban yang Mudah Diterapkan

Untuk meminimalkan risiko pecah ban, lakukan langkah sederhana berikut:

1 Periksa Tekanan Udara Secara Berkala
Sesuaikan dengan rekomendasi pabrikan dan cek minimal seminggu sekali.

3 Cek Tapak dan Alur Ban
Pastikan tidak ada kerikil atau benda kecil yang terselip di alur ban kendaraan Anda.

2 Periksa Kondisi Fisik Ban Sebelum Berkendara
Periksa retakan, benjolan, atau keausan yang tidak merata, atau perubahan bentuk lainnya.

4 Selalu Perhatikan Muatan Kendaraan Anda
Hindari membawa beban berlebih agar tekanan pada ban tetap aman.

Kasus ban pecah sebenarnya bisa dicegah dengan perawatan kendaraan yang rutin dan berkala, serta dengan meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Dengan langkah sederhana ini, perjalanan Anda bisa terasa lebih aman dan nyaman.



Lindungi kendaraan Anda dengan Asuransi Kendaraan Bermotor dari MSIG Indonesia yang siap memberikan perlindungan optimal di setiap perjalanan, sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang berlaku.

Semoga penjelasan di atas dapat menambah pemahaman Anda mengenai tanda-tanda pecah ban serta langkah antisipasinya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk-produk asuransi dari MSIG Indonesia, silakan kunjungi situs resmi kami di www.msig.co.id atau hubungi pusat layanan **1500 674 (MSI)** untuk mendapatkan informasi komprehensif dan layanan interaktif.



PT Asuransi MSIG Indonesia
Gedung Summitas 2, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190, Indonesia

Telp. (021) 252 3110
msig@id.msig-asia.com

[f](#) msigid
[@](#) msig_id
[x](#) msig_id
[in](#) MSIG Indonesia